

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## Chronograph "Innerer Frieden"

### Besonderheiten:


Der Zahlenschwingungscode steht für "inneren Frieden" und in jeder Vollmondnacht wird Reiki-Energie darauf gesendet.

### Funktionen:

Diese Armbanduhr besitzt ein Chronographen Werk mit einer 24 Stundenanzeige inkl. Datum

### Einstellungen:


#### - Einstellen Zeit / Datum / Zeigerjustierung:



Ziehen Sie bitte die Krone bis zum ersten Klick heraus und stellen Sie nun das Datum ein. Ziehen Sie dann die Krone bis zum 2ten Klick heraus, jetzt können Sie die Zeit einstellen. Bitte achten Sie darauf, dass Vormittag und Nachmittag korrekt eingestellt ist und das Datum um „0“ Uhr umspringt. Deswegen ist es hilfreich, immer ein Datum vorher auszuwählen um dann durch drehen der Stunden und Minutenzeiger den Datumswechsel genau einzustellen. Sie können auf der 24 Stunden Anzeige rechts im Zifferblatt auch sehen, wo sie sind. Drücken Sie dann die Krone wieder fest in das Gehäuse ein.

#### - Chronographenfunktion:

Sie können mit dem Chronograph bis zu 60 Minuten stoppen.



Mit dem oberen Drücker starten Sie den Stoppvorgang und mit diesem Drücker beenden Sie auch den Vorgang. Sie können auch eine Zwischenzeit stoppen, in dem Sie beim Stoppvorgang den unteren Drücker drücken, die Zeiger bleiben stehen - aber im Hintergrund läuft die Zeitmessung aber weiter! Drücken Sie nun wieder den unteren Knopf und die Anzeige geht wieder in die weitergelaufene Stoppung über. Durch nochmaliges drücken auf den oberen Knopf stoppen Sie den Stoppvorgang, mit dem unteren Drücker stellen Sie die Stoppzeiger wieder in die „0“ Stellung zurück.

Es kann sein das sich von Zeit zu Zeit die Chronographen Zeiger verstellen – dieses ist aber überhaupt kein Problem. Diese Einstellung nehmen Sie wie folgt vor – bitte ziehen Sie die Krone bis zum zweiten Klick heraus. Drücken Sie nun den unteren Drücker um Sekunde und auch Minute auf „0“ zu stellen, durch halten des Drückers laufen die Zeiger schneller. Bitte drücken Sie danach die Krone wieder fest ins Gehäuse ein – nur so ist die Uhr auch wie angegeben wasserdicht!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der neuen Uhr!



### Bitte unbedingt beachten:



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe\*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden können.